Copy

Letter of warranty

www.youtube.com/user/BulletHDpolska

www.facebook.com/BulletHDpolska

LITE 2 BULLET HD

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kamery Lite2 BulletHD

- Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem kamery.
- Prosimy o zachowanie tej instrukcji.
- Prosimy o upewnienie się, iż sprzedawca uzupełnił dokument gwarancji o prawidłową datę oraz nazwę sklepu.
- Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych wskutek użytkowania kamery podczas uprawiania sportów. Obowiązkiem użytkownika jest zadbać o prawidłowe mocowanie kamery do sprzętu sportowego.

BULLET HD POLSKA

Spis treści

3. Co jest w zestawie
4. Zasady użytkowania
5. BulletHD informacje ogólne
5. Ustawienia początkowe
6. Ładowanie baterii
6. Włącznie i wyłączanie BulletHD
6. Ustawienia daty i czasu
7. Karta MicroSD
7. Nagrywanie filmów
7. Robienie zdjęć
8. Odtwarzanie na komputerze
8. Odtwarzanie na komputerze Apple
8. Sygnalizacja LED
9. Wyjmowanie/ Instalacja baterii
9. Naprawa
9. Funkcja kamery internetowej
10. Specyfikacja Techniczna
10. Sterowniki
11. Warunki gwarancji
11. Ostrzeżenia
12. Karta gwarancyjna

Co jest w zestawie



1. Camcorder with Sound Cap (water resistant) – kamera oraz nakładka dźwiękowa (wodoodporne)
2. Camcorder Mount – uchwyt mocujący
3. Universal Mount – uchwyt uniwersalny
4. Roll Bar Mount – uchwyt do ram i belek
5. Battery - bateria
6. Adhesive stickers 2pcs –naklejki samoprzylepne
7. USB Cable – kabel USB
8. Hand Safety Strap - smycz
9. User Manual – instrukcja obsługi
10. Waterproof Cap – przykrywka wodoodporna
11. Rubber O-ring 6pcs – uszczelki silikonowe
12. Silicon Grease – silikon uszczelniający

BULLET HD POLSKA

Zasady użytkowania

Montowanie kamery na kierownicy



Montowanie kamery na kasku niewentylowanym



Uwaga!

Użytkowanie podczas uprawiania sportów wodnych.
W przypadku korzystania z kamery podczas uprawiania sportów wodnych pamiętaj o skorzystaniu z uszczelki silikonowej. Uszczelka wymaga dodatkowego smarowania silikonem uszczelniającym (od czasu do czasu), w szczególności w przypadku użytkowania kamery pod wodą. Upewnij się że tylna pokrywa jest szczelnie dokręcona (3).



BulletHD informacje ogólne



1. Dioda LED 2. Włącznik/wyłącznik 3. Tylna pokrywa 4. Przełącznik trybu
5. USB 6. Gniazdo MicroSD 7. Bateria 8. Mikrofon

Ustawienia początkowe

1. Przed włożeniem lub usunięciem karty MicroSD upewnij się, że kamera jest wyłączona.

2. Odkręć tylną pokrywę kamery (3).

3. Zainstaluj kartę pamięci MicroSD (o maksymalnej pamięci do 32 GB) w gnieździe. Aby umieścić kartę w kamerze, włóż ją do gniazda etykietą do dołu. Kartę należy wsunąć do końca, aż zatrzaśnie się w gnieździe. Na końcu zakręć szczelnie tylną pokrywę.

4. Jeżeli w kamerze nie ma karty pamięci, dioda LED będzie migać na czerwono-zielono.

5. Karty pamięci MicroSD muszą być czyste (niezapisane). Jeżeli zamierzasz skorzystać z karty wcześniej używanej w innym urządzeniu, pamiętaj o jej uprzednim sformatowaniu.

Ładowanie baterii

Odkręć tylną pokrywę (3) i podłącz ładowarkę USB do kamery. Niebieska dioda świeci podczas ładowania i gaśnie, gdy bateria jest naładowana. Przy pierwszym ładowaniu, baterię należy ładować przez co najmniej 10 godzin. W pełni naładowana bateria umożliwia nagranie 125 minut filmu.

Włączanie/Wyłączanie BulletHD lite2

Włączanie BulletHD lite2	Włącz kamerkę BulletHD lite2 naciskając włącznik (2) i przytrzymaj go 3 sekundy, aż dioda LED zapali się na zielono. Po uwolnieniu przycisku dioda LED zamiga dwukrotnie, co będzie oznaczać, że BulletHD lite2 jest w stanie gotowości.
Wyłączanie BulletHD lite2	Wyłącz BulletHD lite2 przez naciśnięcie i przytrzymanie wyłącznika (2) do momentu, aż dioda LED zaświeci się na czerwono.

Ustawianie daty i czasu

Pobierz plik „time.txt" ze strony **www.BulletHDpolska.pl**
(*Wsparcie -> Date & Time Quick -> Ustawienia dla LITE2 720p*)

Otwórz „time.txt" i zmień datę i czas w formacie, jak poniżej:

YYYY.MM.DD hh:mm:ss

Y = rok
M = miesiąc
D = dzień

h = godzina
m = minuty
s = sekundy

Nie zapomnij o karcie pamięci!

Skopiuj plik do karty pamięci. Teraz możesz przetestować kamerkę.

Karta pamięci MicroSD - pojemności i czasy nagrywania

TABELA POJEMNOŚCI							
ZDJĘCIA CYFROWE				NAGRYWANIE WIDEO			
4GB	8GB	16GB	32GB	4GB	8GB	16GB	32GB
8388	16776	33552	67104	40min	80min	160min	320min

Nagrywanie filmów

Upewnij się, że przełącznik trybu (4) jest ustawiony w tryb video. Włącz kamerkę w tryb czuwania, przyciskając i przytrzymując przycisk (2). Następnie, naciśnij ten sam przycisk (włącznik/wyłącznik (2)), by zacząć nagrywanie. Dioda LED zacznie migać, co będzie oznaczać, że film jest nagrywany. By zatrzymać nagrywanie naciśnij ponownie przycisk włącznik/wyłącznik (2).

Robienie zdjęć

By zrobić zdjęcie upewnij się, że przełącznik trybu (4) ustawiony jest na robienie zdjęć (przełącznik przesunięty w lewo). Włącz kamerę w tryb czuwania, używając przycisku włącznik/wyłącznik (2). Naciśnij ten sam przycisk (2), by zacząć robić zdjęcia - wówczas dioda LED zacznie migać na czerwono. By zatrzymać robienie zdjęć naciśnij przycisk (2) i powróć w tryb czuwania. W tym trybie, robienie zdjęć odbywa się sekwencyjnie, co 3 sekundy. Robienie zdjęć zatrzyma się po naciśnięciu przycisku włącznik/wyłącznik (2), po wyczerpaniu baterii lub zapełnieniu karty pamięci.

Odtwarzanie na komputerze

Odkręć tylną pokrywkę (3), włącz kamerkę, podłącz kamerkę do komputera, używając kabla USB podłączonego do portu USB (5). Komputer automatycznie wykryje nowe urządzenie. Możesz również wyjąć kartę pamięci z kamerki i włożyć ją do czytnika kart w komputerze.

Uwaga!

Kamerka musi być ciągle włączona podczas połączenia z komputerem - nie wyjmuj baterii! Wyjęcie baterii podczas oglądania filmów - lub ich kopiowania - może uszkodzić zarówno kamerkę, jak i nagrany materiał!

Odtwarzanie na komputerze Apple

Podłącz kamerę za pomocą kabla USB, a komputer sam wykryje urządzenie i pokaże je jako zewnętrzny dysk.

Uwaga!

Ważnie informacje dla użytkowników komputerów Apple!
Podczas kasowania danych z kamery pamiętaj, żeby opróżnić kosz, przed odłączeniem kamery. W przeciwnym wypadku zdjęcia i filmy nie zostaną całkowicie usunięte z karty pamięci MicroSD.

Sygnalizacja LED

Uwaga! Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.

Status kamery	Dioda zielona	Dioda czerwona	Dioda niebieska
Stan czuwania	**włączona**	wyłączona	wyłączona
Ładowanie baterii	wyłączona	wyłączona	**włączona**
Nagrywanie video	**włączona**	**miga**	wyłączona
Słaba bateria	**miga**	wyłączona	wyłączona
Robienie zdjęć	**włączona**	**miga**	wyłączona
Brak karty microSD	**miga naprzemiennie**		wyłączona
Karta microSD pełna	**Szybkie miganie**		wyłączona
Transfer danych	**włączona**	**miga**	wyłączona

Wyjmowanie/instalacja baterii

Bateria jest tak zaprojektowana, by bardzo ciasno dopasowała się do komory na baterie. Żeby wyciągnąć baterię pociągnij za uchwyt na baterii. Celowo wszystko zostało zaprojektowane tak, by wyjęcie baterii nie było zbyt łatwe, ale - po mocniejszym pociągnięciu - baterię da się wyjąć.

Dodatkowe baterie i uchwyty do różnorodnego mocowania dostępne są na stronie
www.BulletHDpolska.pl

Naprawa

Kamery BulletHD używane są głównie podczas uprawiania sportów ekstremalnych oraz innych aktywności, z tego względu narażone są na uszkodzenia mechaniczne. Gwarancja nie obejmuje tego typu uszkodzeń, dlatego w naszej ofercie znajdziesz zestawy naprawcze. Skontaktuj się z nami przez **www.BulletHDpolska.pl**, a zrobimy wszystko, by Ci pomóc.

Funkcja kamerki internetowej

Nie ma potrzeby instalowania sterowników, żeby przeglądać filmy lub zdjęcia na Twoim komputerze. Sterowniki są potrzebne w momencie wykorzystania BulletHD, jako kamerki internetowej. Sterowniki dostępne są jedynie dla systemu Windows.

Więcej informacji na stronie **www.BulletHDpolska.pl**

Specyfikacja techniczna

Optyka:

- WIDE ANGLE view - szerokokątny obiektyw
- f/2.4, szklany obiektyw stałoogniskowy

Video:

- Rozdzielczość HD : 720p: 1280x 720 @30fps
- Typ sensora: 1 / 4" HD CMOS
- Światłoczułość 1.4 V/lux-sec (550nm)
- Format Video: MJPG codec, .AVI file format
- Autokontrola ekspozycji: Automatyczny
- Balans Bieli: Automatyczny

Audio:

- Wbudowany Mikrofon

Zdjęcia:

- Rozdzielczość: 2560 x 1920
- Aparat: 5.0 Mega Pixeli
- Format: JPEG
- Tryb zdjęć: Automatyczny co 3 sekundy

Pamięć:

- Karty Micro SD, o pojemności do 32GB
  (Rekomendujemy klasę 6 lub wyżej)
- Średnie zużycie: 10~15min/GB

Rozmiar produktu: 84 x 30 x 30 mm, **waga:** 84 g

Systemy operacyjne (USB drive):
Win ME, 2000, XP, Vista, 7; Mac OS X 10.6+

Sterowniki

Odpowiednie sterowniki i oprogramowanie pobierz ze strony

www.BulletHDpolska.pl

Warunki gwarancji

Kamera BulletHD (z wyjątkiem akumulatorów) objęta jest 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu na podstawie paragonu lub 12-miesięczną na podstawie faktury. Dla akumulatora 6 miesięcy od daty zakupu, a materiały eksploatacyjne (np. taśmy samoprzylepne czy paski) nie są objęte gwarancją. Gwarancja obejmuje wady wykonawcze i materiałowe produktów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń umyślnych lub powstałych w wyniku niewłaściwego eksploatowania. Samodzielne rozmontowywanie lub próby naprawiania kamer powodują utratę gwarancji. Nieprawidłowe dokręcenie tylnej pokrywy lub nie użycie wodoszczelnej pokrywy w mokrych warunkach powoduję utratę gwarancji. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne jak zadrapania czy otarcia. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku uprawiania sportów. Za prawidłowy bezpieczny montaż kamer BulletHD i uchwytów odpowiada użytkownik. W przypadku problemów prosimy o kontakt z nami przez stronę **www.BulletHDpolska.pl**

Ostrzeżenia

Forma i funkcjonalność BulletHD, akcesoria, logo i wszystkie grafiki są opatentowaną i chronioną własnością producenta BulletHD, firmy Silver Creation International Ltd. Jakiekolwiek próby kopiowania lub przetwarzania przez kogokolwiek z nieautoryzowanych przedstawicieli bez zgody producenta (Silver Creation International Ltd.) jest prawnie zabronione. Produkty Bullet HD dostępne są w sprzedaży jedynie poprzez autoryzowanych dealerów.

Zgodnie z ***ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym***:

Rozdział 5 Obowiązki użytkownika sprzętu

Art. 35.

Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.

Art. 36.

Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

Zmiany techniczne i błędy zastrzeżone!

BULLET HD POLSKA

KARTA GWARANCYJNA

Niniejsza karta gwarantuje, że wady sprzętu powstałe nie z winy użytkownika w okresie 24 miesięcy od daty zakup będą przeprowadzane bezpłatnie. Wszelkie inne uszkodzenia sprzętu wynikające z niewłaściwego użytkowania nie są objęte gwarancją.

Dane użytkownika

Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

Adres:

Model:

Numer seryjny:

Więcej informacji o produktach BulletHD Polska znajdziesz na stronie **www.BulletHDpolska.pl**

Termin gwarancji:			od daty zakupu.
Data zakupu:	Rok:	Miesiąc:	Dzień:

Dane sprzedawcy:

Tel: